



Villeroy & Boch

1748



Ablauf 8292



Bitte beachten:

Abdichtung unter der Ventilplatte mit Installationskitt vornehmen.

IHR KÜCHENSCHOP WWW.EG-MIX.DE

Tel.: 03987 551050

E-Mail: eg-mix@eg-mix.de

Shop: WWW.EG-MIX.DE